

TECK' Attitude

Une gamme complète de produits d'entretien pour mobilier d'extérieur



Pour Teck & Bois durs

Pour Tissu

Pour Alu, Textilène et Résine

Outils d'application

Conservez votre mobilier d'extérieur plus longtemps :

Produit

À quelle fréquence?

Quand?

Teck

Nettoyant & Dégriseur pour Teck

Protecteur de Teck Naturel

Protecteur de Teck Brun Foncé

Imperméabilisant Bois & Teck

Une fois par an

Une fois par an

Une fois par an

Deux fois par an

Début avril

Avril

Avril

Début avril & Juillet

Outdoor Textile

Nettoyant Textile

Imperméabilisant Textile

Quand ils sont sales

Deux fois par an

-

Avril & Juillet

Mobilier Extérieur

Nettoyant Multi-Surfaces

Quand ils sont sales

-

TECK'Attitude

A quoi peuvent ressembler mes meubles en Teck dans 2 ans?

'J'ai besoin de nettoyer'



1 → Sans entretien



2 → Utilisez le protecteur



Conserve longtemps la couleur naturelle.



3 choix :

3 → Utilisez l'imperméabilisant



Rend le teck hydrofuge.



Aussi pour préserver la beauté du teck gris patiné

TECK' Attitude

Pour Meubles en Teck

Nettoyant & Dégriseur pour Teck

Pour enlever les taches et tous types de salissures.

C'est un nettoyant et un dégriseur à la fois

Pour nettoyer / restaurer le teck et le bois exotique, cette formule à base d'eau est non seulement un nettoyant à haute concentration, mais possède aussi un pouvoir éclaircissant, qui ravive la couleur du bois.

Le Nettoyant & Dégriseur pour Teck permet de retrouver la superbe patine grise si appréciée du teck quand on le laisse évoluer naturellement dans le temps.

La plupart des marques concurrentes exigent deux produits, alors que Teck'Attitude propose un produit deux en un.

Notre produit a aussi l'avantage d'être non gras.

Couverture :

m² : 10 - 12

Sq. ft. : 110 - 130

Chaises : 10 - 12

Tables (240 cm. / 80") : 2 ou 3

Canapés / Bancs (240 cm. / 80") : 3 ou 4

Contient : 750 ml.

TECK' Attitude



NETTOYANT & DÉGRISEUR POUR TECK

Pour rénover le teck fortement décoloré

TEAK CLEANER & COLOUR RESTORER
Restores and brightens weathered teak & hardwood

MARQUE FRANÇAISE

Formule BASE D'EAU

ECO logique

AVANT BEFORE
APRÈS AFTER

TECK' Attitude

FR NETTOYANT POUR TECK - MODE D'EMPLOI:

- Portez une protection oculaire et des gants en caoutchouc pendant l'utilisation du produit • Couvrez le sol sous votre espace de travail avant de commencer les opérations • Humidifier d'abord le meuble avec de l'eau
- Bien agiter le Nettoyant Teck avant usage • Appliquer le Nettoyant Teck sur le meuble avec un chiffon ou une éponge et laisser s'imprégner pendant 3 min.
- Nettoyez le meuble avec une brosse, en suivant la direction des fibres • Bien rincer le meuble à l'eau • Laisser sécher et utiliser le Teck ou Bois Exotique Protector pour conserver longtemps la couleur du meuble • Pour rendre le bois hydrofuge ou pour conserver plus longtemps la couleur gris patine après le vieillissement du bois: Utilisez Teck & Bois Exotique Shield.

IMPORTANT: • En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette • Tenir hors de portée des enfants • Maintenir le récipient fermé de manière étanche • Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements • Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé • EN CAS D'INGESTION: NE PAS faire vomir • Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais usage • Important: garder à l'abri du gel.

Contient: < 5% des tensio-actifs anioniques.

GB TEAK CLEANER - INSTRUCTIONS FOR USE:

- Before using this product, eye protection and rubber gloves should be worn
- Cover the ground under your working area before cleaning
- First moisten the furniture with water
- Shake this Cleaner before use
- Apply this Cleaner with a soft cloth or sponge. Allow to soak for 3 minutes
- Brush the furniture clean with a scrubbing pad in the direction of the grain
- Rinse furniture well with water
- For prolonged colour, leave the furniture to dry and treat with Teak Protector/Hardwood Protector
- For making teak and hardwood water repellent or for retaining the patina gray colour of weathered teak for longer: Use Teak & Hardwood shield.

WARNING: • If medical advice is needed, have product container or label at hand • Keep out of reach of children • Keep container tightly closed • Do not get in eyes, on skin, or on clothing • Use only outdoors or in a well-ventilated area • IF SWALLOWED: Do NOT induce vomiting • We take no responsibility for improper use • Important: keep frost free.

Contains: < 5% anionic Tensides

NO TIME TO WASTE FORMULE À BASE D'EAU. NON DANGEREUSE BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD **ECO SAFE** 100% RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

ART. NO.: EN-101
MADE IN EU

e 1000 ml = ± 10 m²

SAS WOODEEZ
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES
T: +33 7 57 90 53 05

3 700990 419611

Pour Meubles en Teck

Protecteur de Teck Naturel

Maintient la couleur mordorée d'origine plus longtemps.

Ce protecteur est facile à appliquer et conserve longtemps la couleur dorée:

- Jusqu'à 4 fois plus longtemps que l'huile
- Jusqu'à deux fois plus longtemps que les isolants
- Ce protecteur confère au bois une couleur plus douce et plus naturelle après l'application (d'autres huiles donnent souvent un aspect trop sombre, tandis que d'autres produits isolants donnent un aspect trop rouge au teck).
- Après avoir appliqué ce produit, nous vous recommandons vivement de traiter la surface avec notre nettoyant pour éviter les taches.

Pourquoi est-il plus efficace que l'huile pour teck :

- Il maintient la couleur mordorée plus longtemps.
- L'huile pour teck provoque souvent des taches noires sur le teck tandis que notre protecteur prévient contre ces dernières.
- N'étant pas une huile, il n'est donc pas gras.

Couverture :

m² : 10 - 12

Sq. ft. : 110 - 130

Chaises : 10 - 12

Tables (240 cm. / 80") : 2 ou 3

Canapés / Bancs (240 cm. / 80") : 3 ou 4

Contient : 750 ml.

TECK' Attitude



PROTECTEUR DE TECK NATUREL

Utilisation facile pour garder un teck naturellement mordoré

TEAK COLOUR PROTECTOR

Maintains the honey-brown colour for a longer time

MARQUE FRANÇAISE

NATUREL

Formule BASE D'EAU

ECO logique

TECK' Attitude

FR PROTECTEUR DE TECK - MODE D'EMPLOI:

- Portez une protection oculaire et des gants en caoutchouc pendant l'utilisation de Protecteur. Couvrez le sol sous votre place de travail avant de commencer les opérations
- Teck neuf : nettoyer tout d'abord le teck avec notre Nettoyant pour enlever la couche d'huile naturelle (ou laisser à l'extérieur pendant deux semaines)
- Pour le teck décoloré ou enduit d'huile, nettoyer d'abord le meuble avec du Nettoyant Teck & Bois
- Si le bois nettoyé est rugueux, poncez-le légèrement au papier de verre avant de le traiter avec l'enduit de protection. Assurez-vous que le teck est absolument sec et exempt de poussière
- Agitez Protecteur au moins une minute avant l'utilisation. Si vous n'agitez pas suffisamment le produit, une décoloration irrégulière pourra apparaître
- Nous vous conseillons de tester Protecteur sur une surface de taille réduite peu visible (par exemple l'arrière d'un pied) afin de voir si la couleur vous satisfait
- Appliquez une couche très fine du Protecteur de façon égale sur le meuble, au moyen d'un chiffon non poussiéreux. Passer une seconde couche très fine après 30 minutes
- Il est recommandé de traiter les meubles en teck une ou deux fois par an avec le Protecteur.

IMPORTANT:

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
- Tenir hors de portée des enfants
- Maintenir le récipient fermé de manière étanche
- Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
- EN CAS D'INGESTION: NE PAS faire vomir
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais usage
- Important: garder à l'abri du gel.

GB TEAK PROTECTOR - INSTRUCTIONS FOR USE:

Before using this product, eye protection and rubber gloves should be worn. Cover the ground under your work area before starting

- New teak/hardwood: first clean with our Teak & Hardwood Cleaner to remove the natural oils
- Grey wood or wood treated with Teak-oil must first be cleaned with Teak & Hardwood Cleaner
- If cleaned wood feels rough, sand lightly before treating with this Protector. Make sure the wood is 100% dry and free of dust
- Shake and stir Protector at least one minute before use. Insufficient shaking can lead to uneven decolourisation
- We suggest you try this Protector on a small area first (e.g. the back of a leg) to judge if the colour meets your expectations
- Apply a very thin layer of this Protector evenly over the furniture with a dust free cloth. Apply a second very thin coat after 30 minutes drying time
- It is recommended that you treat your furniture with this Protector at least once a year.

WARNING:

- If medical advice is needed, have product container or label at hand
- Keep out of reach of children
- Keep container tightly closed
- Do not get in eyes, on skin, or on clothing
- Use only outdoors or in a well-ventilated area
- IF SWALLOWED: Do NOT induce vomiting
- We take no responsibility for improper use
- Important: keep frost free.

NO TIME TO WASTE FORMULE À BASE D'EAU. NON DANGEREUSE BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD 100% RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT **ECO SAFE**

e 1000 ml = ± 10 m²

SAS WOODEEZ
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES
T: +33 7 57 90 53 05

3 700990 419604

ART. NO.: EN-102
MADE IN EU

Pour Meubles en Teck

Protecteur de Teck Brun Foncé

Maintient un coloris brun foncé plus longtemps.

Ce protecteur est facile à appliquer et conserve longtemps cette jolie teinte :

- Jusqu'à 4 fois plus longtemps que l'huile
- Jusqu'à deux fois plus longtemps que les isolants
- Ce protecteur confère au bois une couleur plus foncée et plus belle après l'application (d'autres huiles donnent souvent un aspect trop sombre, tandis que d'autres produits isolants donnent un aspect trop rouge au teck).
- Après avoir appliqué ce produit, nous vous recommandons vivement de traiter la surface avec notre nettoyeur pour éviter les taches.

Pourquoi est-il plus efficace que l'huile pour teck :

- Il maintient un coloris brun foncé plus longtemps.
- L'huile pour teck provoque souvent des taches noires sur le teck tandis que notre protecteur prévient contre ces dernières.
- N'étant pas une huile, il n'est donc pas gras.

Couverture :

m² : 10 - 12

Sq. ft. : 110 - 130

Chaises : 10 - 12

Tables (240 cm. / 80") : 2 ou 3

Canapés / Bancs (240 cm. / 80") : 3 ou 4

Contient : 750 ml.

TECK' Attitude



**PROTECTEUR DE TECK
BRUN FONCÉ**

Utilisation facile pour donner au teck
une jolie couleur brunie

VINTAGE TEAK COLOUR PROTECTOR
Maintains the dark-brown colour for a longer time

MARQUE FRANÇAISE

BRUN FONCÉ

Formule BASE D'EAU ECO logique

TECK' Attitude

FR PROTECTEUR DE TECK (BRUN FONCÉ) - MODE D'EMPLOI:

- Portez une protection oculaire et des gants en caoutchouc pendant l'utilisation de Protecteur. Couvrez le sol sous votre place de travail avant de commencer les opérations
- Teck neuf : nettoyez tout d'abord le teck avec notre Nettoyeur pour enlever la couche d'huile naturelle (ou laissez à l'extérieur pendant deux semaines)
- Pour le teck décoloré ou enduit d'huile, nettoyez d'abord le meuble avec du Nettoyeur Teck & Bois
- Si le bois nettoyé est rugueux, poncez-le légèrement au papier de verre avant de le traiter avec l'enduit de protection. Assurez-vous que le teck est absolument sec et exempt de poussière
- Agitez Protecteur au moins une minute avant l'utilisation. Si vous n'agitez pas suffisamment le produit, une décoloration irrégulière pourra apparaître
- Nous vous conseillons de tester Protecteur sur une surface de taille réduite peu visible (par exemple l'arrière d'un pied) afin de voir si la couleur vous satisfait
- Appliquez une couche très fine Protecteur de façon égale sur le meuble, au moyen d'un chiffon non poussiéreux. Passer une seconde couche très fine après 30 minutes
- Il est recommandé de traiter les meubles en teck une ou deux fois par an avec le Protecteur.

IMPORTANT:

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
- Tenir hors de portée des enfants
- Maintenir le récipient fermé de manière étanche
- Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
- EN CAS D'INGESTION: NE PAS faire vomir
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais usage
- Important: garder à l'abri du gel.

GB VINTAGE TEAK PROTECTOR - INSTRUCTIONS FOR USE:

- Before using this product, eye protection and rubber gloves should be worn. Cover the ground under your work area before starting
- New teak/hardwood: first clean with our Teak & Hardwood Cleaner to remove the natural oils
- Grey wood or wood treated with Teak-oil must first be cleaned with Teak & Hardwood Cleaner
- If cleaned wood feels rough, sand lightly before treating with this Protector. Make sure the wood is 100% dry and free of dust
- Shake and stir Protector at least one minute before use. Insufficient shaking can lead to uneven decolourisation
- We suggest you try this Protector on a small area first (e.g. the back of a leg) to judge if the colour meets your expectations
- Apply a very thin layer of this Protector evenly over the furniture with a dust free cloth. Apply a second very thin coat after 30 minutes drying time
- It is recommended that you treat your furniture with this Protector at least once a year.

WARNING:

- If medical advice is needed, have product container or label at hand
- Keep out of reach of children
- Keep container tightly closed
- Do not get in eyes, on skin, or on clothing
- Use only outdoors or in a well-ventilated area
- IF SWALLOWED: Do NOT induce vomiting
- We take no responsibility for improper use
- Important: keep frost free.

NO TIME TO WASTE FORMULE À BASE D'EAU. NON DANGEREUSE BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD **ECO SAFE** 100% RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

e 1000 ml = ± 10 m²

SAS WOODEEZ
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES
T: +33 7 57 90 53 05

ART. NO.: EN-103
MADE IN EU

Pour Meubles en Teck

Imperméabilisant Bois & Teck

Préserve de l'eau et des salissures.
Protège contre les taches.

- Maintient la couleur naturelle du teck,
- Conserve la beauté de la patine grise du teck.

Un imprégnant de bois presque invisible qui rend difficile la pénétration dans le teck, que ce soit l'huile d'olive, le beurre, le vin ou le café.

Convient également très bien à la protection des meubles en bois d'intérieur.

- Aide à prévenir les taches tout en conservant l'aspect naturel de la surface
- Permet l'évaporation de l'humidité
- Avec inhibiteur de moisissure et de mildiou intégré

Couverture :

m² : 10 - 12

Sq. ft. : 110 - 130

Chaises : 10 - 12

Tables (240 cm. / 80") : 2 ou 3

Canapés / Bancs (240 cm. / 80") : 3 ou 4

Contient : 750 ml.



TECK' Attitude

IMPERMÉABILISANT BOIS & TECK

Protège votre bois d'extérieur de la pluie
Protection renforcée anti-tâches & anti-grasses

TEAK & HARDWOOD SHIELD

Maintains the patina-grey colour of weathered teak for longer
Helps to prevent stains caused by food & drinks

MARQUE FRANÇAISE

Formule
BASE
D'EAU

INVISIBLE
& TRANS-
PARENT

ECO
logique

TECK' Attitude

FR IMPERMÉABILISANT BOIS & TECK

MODE D'EMPLOI : • Avant d'appliquer l'Imperméabilisant, protégez-vous les mains et les yeux. Effectuez l'opération sur un sol non fragile ou protégé des éclaboussures • Teck neuf : nettoyer tout d'abord le teck avec notre Teak Cleaner pour enlever la couche d'huile naturelle (ou laisser à l'extérieur pendant deux semaines) • Pour le teck décoloré ou enduit d'huile, nettoyer d'abord le meuble avec du Nettoyant Teck & Bois. Si le bois patiné et préalablement nettoyé est légèrement rugueux, poncez-le légèrement avant de le traiter (l'idéal est de l'avoir nettoyé avec une éponge abrasive) • Sur teck gris patine : appliquez soigneusement en tamponnant (le frottement abîme la patine grise) • Le bois doit être parfaitement propre et sec avant l'application • Mélangez longuement avant emploi. Appliquez une fine couche d'Imperméabilisant à l'aide d'un chiffon doux • Laissez sécher environ une heure puis appliquez une deuxième couche. Attendez environ 48 heures pour un résultat optimum • L'application de l'Imperméabilisant est recommandée au moins une fois par an. Les plateaux de table pourront être traités plus souvent.

IMPORTANT : • En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette • Tenir hors de portée des enfants • Maintenir le récipient fermé de manière étanche • Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements • Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé • EN CAS D'INGESTION: NE PAS faire vomir • Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais usage • Important: garder à l'abri du gel.

GB TEAK & HARDWOOD SHIELD

INSTRUCTIONS FOR USE : • Before using this product, eye protection and rubber gloves should be worn. Cover the ground under your work area before starting • New Teak & Hardwood: first clean with our Teak & Hardwood Cleaner to remove some of the natural oils (or weather for 2 weeks outside before treatment) • On dirty dark-grey wood: clean the wood first with our Teak & Hardwood Cleaner. If cleaned wood feels rough, sand lightly before treating with Shield • On patina-grey teak: apply carefully by dabbing (rubbing damages the grey patine) • Make sure the wood is 100% dry and free of dust • Shake for at least one minute before use. Apply a thin layer of Shield with a soft cloth • Allow to dry for one hour and then apply a second thin coat of Shield. Let the wood dry for 48 hours before exposure to moisture and rain • It is recommended that you treat your teak or hardwood furniture with Shield once a year. Tabletops should be treated more often.

WARNING : • If medical advice is needed, have product container or label at hand • Keep out of reach of children • Keep container tightly closed • Do not get in eyes, on skin, or on clothing • Use only outdoors or in a well-ventilated area • IF SWALLOWED: Do NOT induce vomiting • We take no responsibility for improper use • Important: keep frost free.

NO TIME TO WASTE FORMULE À BASE D'EAU. NON DANGEREUSE
BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD
100% RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ECO SAFE



SAS WOODEEZ
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES
T: +33 7 57 90 53 05

e 750 ml = ± 7,5 m²



ART. NO.: EN-104
MADE IN EU

Comment garder le textile extérieur comme neuf plus longtemps :



"Convient aussi aux toiles de parasol"

+NANO SURFACE PROTEC

TECK'Attitude

POUR LES COUSSINS, MATELAS, PARASOLS, ET CORDE TRESSÉE

PROTECTEUR POUR TISSU

Protège vos textiles d'extérieur de l'eau et des taches

TEXTILE, ROPE & FABRIC PROTECTOR
Helps to prevent stains. Maintains the new look for a longer time.

"Les fibres horizontales en particulier nécessitent une protection supplémentaire"

Sans protection régulière

Avec protection régulière


Processus de vieillissement Textiles d'extérieur

Neuf

Après 2 ans


Après 4 ans

Après 6 ans



■ = Protection initiale du textile

■ = protection régulière avec Teck'Attitude Imperéabilisant pour Textile



Textile d'extérieur

Nettoyant Textile

Enlève les taches et ravive les couleurs.

Ce produit convient aux coussins, assises, et aux toiles de parasols.

Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre parasol / mobilier d'extérieur, utilisez un nettoyant régulièrement (au moins une fois par saison) afin d'éliminer la saleté avant qu'elle ne s'incruste dans le mobilier.

Notre nettoyant est facile à utiliser, élimine la saleté et redonne un nouveau look aux textiles et aux meubles rembourrés. Après le nettoyage, traitez toujours avec notre Imperméabilisant Textile avant toute exposition à l'extérieur.

Couverture :

m² : 8 - 10

Sq. ft. : 90 - 110

Chaises : 8 - 10

Canapés / Bancs : (240 cm. / 80") : 3

Contient : 750 ml.

Conseil pour votre service clientèle :
Que faire avec des taches de moisissure très graves?

Lorsque les textiles sont fortement altérés pendant de nombreuses années dans un environnement extérieur humide, des taches de moisissure peuvent devenir visibles. Ces taches ne seront pas toujours complètement éliminées par notre nettoyant pour textile.

Que faire alors?

Simple. Prenez un seau et mélangez simplement notre nettoyant pour textile avec l'eau de Javel dans un rapport 1 : 1. Ensuite, répétez le processus de nettoyage comme décrit dans les instructions du nettoyant de textile.

Remarque : L'eau de Javel décolore parfois légèrement le textile. Mais c'est le seul moyen d'éliminer complètement ces taches très graves.



NETTOYANT & DÉTACHANT POUR TISSU
Enlève la saleté et donne un nouveau look aux tissus

TEXTILE, ROPE & FABRIC CLEANER & STAIN REMOVER
Removes dirt & stains. Restores the new look of fabrics & textile

MARQUE FRANÇAISE

Formule
BASE
D'EAU



ECO
logique

TECK' Attitude

FR NETTOYANT & DÉTACHANT POUR TISSU

MODE D'EMPLOI: • Il est recommandé d'utiliser des gants de ménage en plastique ou en caoutchouc
• **IMPORTANT:** avant l'utilisation, tester la stabilité des couleurs sur une surface que l'on ne remarque pas. Le nettoyant est prêt à l'emploi • Avant le nettoyage, humidifier avec soin la matière à traiter avec de l'eau • Pulvériser le Nettoyant sur la surface mouillée à nettoyer • Le temps nécessaire au nettoyant pour obtenir l'effet voulu dépendra du degré de saleté et peut varier de 3 à 10 minutes
• Supprimer la saleté à l'aide d'une éponge ou une éponge à recurer douce
• Rincer ensuite soigneusement à l'eau claire la surface traitée et laisser sécher • Si les taches ne sont pas entièrement parties, on peut renouveler le traitement en laissant le produit agir plus longtemps. Protéger ensuite la matière avec Protecteur pour tissu.

IMPORTANT: • En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
• Tenir hors de portée des enfants • Maintenir le récipient fermé de manière étanche • Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements • Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
• EN CAS D'INGESTION: NE PAS faire vomir • Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais usage
• Important: garder à l'abri du gel.

Contient: < 5% des tensio-actifs anioniques.

GB FABRIC CLEANER & STAIN REMOVER

INSTRUCTIONS FOR USE: • Before using this product, eye protection and rubber gloves should be worn. Cover the ground under your working area before cleaning
• NOTE: Test for colour fastness in an inconspicuous area before using. Fabric Cleaner is ready to use • Moisten the fabric to be treated thoroughly with water beforehand: (Small surfaces by dipping into water, larger surfaces using a sponge or plant spray). Spray Fabric Cleaner onto the wet, stained area • The time the cleaner needs to take effect depends on the extent of staining, and may vary from 3 to 10 minutes • Remove dirt and grease with a sponge or a soft scrubbing pad. Afterwards, rinse the treated fabric thoroughly with clean water and allow to dry • If dirt & stains have not been completely removed, repeat the treatment leaving the cleaner a longer penetration time • Afterwards use Fabric Protector to make the treated fabric water repellent again.

WARNING: • If medical advice is needed, have product container or label at hand • Keep out of reach of children • Keep container tightly closed • Do not get in eyes, on skin, or on clothing • Use only outdoors or in a well-ventilated area • IF SWALLOWED: Do NOT induce vomiting • We take no responsibility for improper use • Important: keep frost free.


Contains: < 5% anionic Tensides



FORMULE À BASE D'EAU. NON DANGEREUSE
BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD
100% RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



SAS WOODEEZ
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES
T: +33 7 57 90 53 05



Textile d'extérieur

Imperméabilisant Textile

Prévient des taches et imprégnations de corps étrangers.

- Invisible et transparent.
- Permet de lutter contre la pénétration de l'eau et des salissures.
- Aide à prévenir les taches tout en conservant l'aspect naturel des textiles.
- Permet d'éviter la transmission d'humidité.
- Conçu pour une pénétration optimale dans les surfaces à faible porosité.

Les textiles des coussins d'extérieurs, les sièges, et les parasols sont la plupart du temps soigneusement imprégnés, ce qui les rend résistants à l'eau et aux taches.

Vous pouvez néanmoins garder vos textiles comme neufs plus longtemps grâce à l'imperméabilisant pour textile.

Couverture :

m² : 8 - 10

Sq. ft. : 90 - 110

Chaises : 8 - 10

Canapés / Bancs : (240 cm. / 80") : 3

Contient : 750 ml.



POUR LES COUSSINS, MATELAS, PARASOLS, ET CORDE TRESSÉE

PROTECTEUR POUR TISSU

Protège vos textiles d'extérieur de l'eau et des taches

TEXTILE, ROPE & FABRIC PROTECTOR

Helps to prevent stains. Maintains the new look for a longer time.

MARQUE FRANÇAISE



TECK' Attitude

FR PROTECTEUR POUR TISSU

MODE D'EMPLOI : • Avant d'appliquer l'Imperméabilisant, protégez-vous les mains et les yeux. Effectuez l'opération sur un sol non fragile ou protégé des éclaboussures • Utiliser d'abord Nettoyant Textile afin d'enlever toutes les taches • Laisser sécher complètement • Protecteur est prêt à l'emploi • Bien agiter avant utilisation • Pulvériser une grande couche sur le tissu jusqu'à ce qu'il soit entièrement trempé • Passer une seconde couche après deux heures • Laisser sécher complètement avant utilisation • Traiter les meubles au moins deux fois par an avec Imperméabilisant Textile.

IMPORTANT : • En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette • Tenir hors de portée des enfants • Maintenir le récipient fermé de manière étanche • Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements • Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé • EN CAS D'INGESTION: NE PAS faire vomir • Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais usage • Important: garder à l'abri du gel.

GB FABRIC PROTECTOR

INSTRUCTIONS FOR USE: • Before using this product, eye protection and rubber gloves should be worn. Cover the ground under your work area before starting • Dirty fabrics: Use Fabric Cleaner first to remove dirt and stains. Allow to dry completely • This Textile Protector is ready to use • Shake this Textile Protector before use • Spray directly on the cleaned area • Spray the exact amount of Protector in such a way that the cleaned area is soaked completely • Allow to dry completely for 24 hours before further use • One application should be sufficient to restore water repellency • It is recommended that you treat your fabrics with this Textile Protector once a year. Horizontal areas of fabrics with a lot of outdoor exposure should be treated twice a year.

WARNING: • If medical advice is needed, have product container or label at hand • Keep out of reach of children • Keep container tightly closed • Do not get in eyes, on skin, or on clothing • Use only outdoors or in a well-ventilated area • IF SWALLOWED: Do NOT induce vomiting • We take no responsibility for improper use • Important: keep frost free.



FORMULE À BASE D'EAU. NON DANGEREUSE
BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD
100% RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



e 750 ml = ± 7,5 m²

SAS WOODEEZ
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES
T: +33 7 57 90 53 05



Pour Mobilier Extérieur

Nettoyant & Détachant Multi-surfaces

Vous avez juste besoin d'un nettoyant multi-surfaces.

Enlève la saleté et donne un nouveau look.

Convient pour toutes les surfaces:

- Résine
- Textylène
- Aluminium

Couverture :

m² : 8 - 10

Sq. ft. : 90 - 110

Chaises : 8 - 10

Canapés / Bancs : (240 cm. / 80") : 3

Contient : 750 ml.



TECK' Attitude

NETTOYANT & DÉTACHANT POUR MOBILIER DE JARDIN

Multi-surfaces
Enlève la saleté et donne un nouveau look

MULTI SURFACE OUTDOOR FURNITURE CLEANER & STAIN REMOVER
Removes dirt & stains. Restores the new look.

MARQUE FRANÇAISE

RÉSINE
TEXTYLÈNE
ALUMINIUM

Formule BASE D'EAU

ECO logique



TECK' Attitude

FR NETTOYANT & DÉTACHANT

MODE D'EMPLOI: • Il est recommandé d'utiliser des gants de ménage en plastique ou en caoutchouc
• Pulvériser le NETTOYANT sur la surface mouillée à nettoyer et laissez-le pénétrer pendant 3 minutes
• Supprimer la saleté à l'aide d'une éponge ou une éponge à récurer douce
• Rincer ensuite soigneusement à l'eau claire la surface traitée et laisser sécher
• Si les tâches ne sont pas entièrement parties, on peut renouveler le traitement en laissant le produit agir plus longtemps
• Protégez ensuite vos meubles avec l'un de nos protecteurs.

IMPORTANT: • En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
• Tenir hors de portée des enfants
• Maintenir le récipient fermé de manière étanche
• Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements
• Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
• EN CAS D'INGESTION: NE PAS faire vomir
• Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais usage
• Important: garder à l'abri du gel.

Contient: < 5% des tensio-actifs anioniques.

GB MULTI-SURFACE CLEANER

INSTRUCTIONS FOR USE: • Before using this product, eye protection and rubber gloves should be worn. Cover the ground under your working area before cleaning
• Spray this cleaner onto the stained area and let it penetrate for 3 minutes
• Remove dirt and grease with a sponge or a soft scrubbing pad. Afterwards, rinse the treated surface thoroughly with clean water. Allow to dry
• If the stains have not been completely removed, the treatment can be repeated, leaving the cleaner a longer penetration time
• Then protect your furniture with one of our Protectors.

WARNING: • If medical advice is needed, have product container or label at hand
• Keep out of reach of children
• Keep container tightly closed
• Do not get in eyes, on skin, or on clothing
• Use only outdoors or in a well-ventilated area
• IF SWALLOWED: Do NOT induce vomiting
• We take no responsibility for improper use
• Important: keep frost free.

Contains: < 5% anionic Tensides

NO TIME TO WASTE FORMULE À BASE D'EAU. NON DANGEREUSE
BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD
100% RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

ECO SAFE

e 750 ml = ± 7,5 m²

SAS WOODEEZ
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES
T: +33 7 57 90 53 05

ART. NO.: EN-107
MADE IN EU

3 700990 419666

Outils d'application

2 Éponges de Récurage

- Pour nettoyer les meubles de jardin en bois.
- Réutilisable: il suffit de les nettoyer à l'eau.

2 Éponges de Récurage

- Pour nettoyer les meubles de jardin (hors bois).
- Réutilisable: il suffit de les nettoyer à l'eau.

3 Lingettes

- Pour application de Protectors & Imperméabilisants.

TECK' *Attitude*



AVEC SUPPORT ÉPONGE

2 ÉPONGES DE RÉCURAGE

Pour nettoyer les meubles de jardin en bois
Réutilisable : Se nettoie à l'eau

2 SCRUBBING PADS
For easy cleaning of wooden outdoor furniture
Reusable: Just clean them in water

MARQUE FRANÇAISE



3 700990 419680

ART. NO.: EH-108
MADE IN EU
GT0053802

SAS WOODEEZ
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES
T: +33 7 57 90 53 05

TECK' *Attitude*



2 ÉPONGES DE RÉCURAGE

Pour nettoyer les meubles de jardin (hors bois)
Réutilisable : Se nettoie à l'eau

2 SCRUBBING PADS
For easy cleaning of non-wood outdoor furniture
Reusable: Just clean them in water

MARQUE FRANÇAISE



3 700990 419673

ART. NO.: EH-108
MADE IN EU
GT0053801

SAS WOODEEZ
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES
T: +33 7 57 90 53 05

TECK' *Attitude*



3 LINGETTES

Pour application de Protectors & Imperméabilisants

3 APPLICATION CLOTHS
For applying Protectors & Shields

MARQUE FRANÇAISE



3 700990 419697

ART. NO.: EH-110
MADE IN EU
GT0053800

SAS WOODEEZ
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES
T: +33 7 57 90 53 05

TECK'Attitude

La gamme complète



Pour Teck & Bois



Pour Tissu

Pour Mobilier Extérieur



Outils d'application